
ما هو الفرق بين محطة الجودة النهائية و الغير نهائيه؟

1. **محطة الجودة النهائية** هي محطة مسؤلة عن فرز منتج **نهائي** تم إنتاجه من قبل **كل المراحل**. النظام يعتبر الباكيه الذي تم فرزه من محطة جودة نهائية، وه باكيه تم إنتاجه بالكامل خرج عن الخط ويمكن فحصه في فحص الجودة الداخلية.
2. **محطة الجودة الغير نهائية** هي المحطات المسؤلة عن فرز قطع **لم يتم انتاجها بالكامل** ولازال في خط الانتاج.


لقد لوحظ أن هناك محطات تم تعيينها محطة جودة نهائية ولكنها غير نهائية، وهذا حتى تظهر بياناتها في تقرير إنتاجية محطة الفرز، وهذا التقرير هدفه إظهار إنتاجية القطع التي فرزت من محطة جودة نهائية فقط.

يمكن معرفة إنتاجية جميع المحطات من خلال **تقرير أداء مشرفي محطات الفرز.**

- يمكن للمستخدم أن يغير شكل جدول التقرير حتى يظهر إنتاجية **جميع محطات الفرز** بالأيام, وليس المحطات النهائية فقط.



- يتم إختيار البيانات في الصفوف المراد تجميع بياناتها في الأعمدة التي تم اختيارها من قبل المستخدم. ويمكن للمستخدم أن يختار القيم التي يريد ان يظهرها بالنسبة إلى ترتيب البيانات التي اختارها من قبل




يرجى إعادة تعيين كل محطة جودة كمحطة نهائية أو غير نهائية على حسب غرضها الفعلي:

- **نهائية**: آخر محطة في خط الانتاج التي تفرز منتج نهائي

- **غير نهائية**: محطة مسألة عن فرز منتج لم يتم إنتاجه بالكامل

يمكن إعادة تعيين نوع المحطات من خلال صفحة إدارة المحطات في إعدادات الإنتاج، ثم النقر على أيقونة التعديل لكل محطة وتعيين نوعها.



#5 ةعجارم
أنشئ 11 May 2021 12:09:56 دامع فسوي ةطساوب
مُحدث 27 October 2021 14:16:37 ةطساوب Mina Boushra